

AFE5

Расходомеры и контроллеры жидкости



AFE5 - электромагнитный расходомер для измерения или регулирования расхода рабочей среды в составе технологических и автоматизированных систем.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Присоединение	DN100 DN80 DN65 DN50 DN40 DN32 DN25 DN20 DN15
Выходной сигнал	HART импульсный выход NPN 4-20 мА RS-485
Питание	220 В переменного тока 24 В постоянного тока

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Перед монтажом проверяют направление потока, чистоту трубопровода и совместимость материалов с рабочей средой. Соединения должны быть герметичными, а корпус и разъемы не должны воспринимать нагрузку от трубопровода.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка AFE5 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.