


АНТ40

Датчики температуры и влажности



АНТ40 - интегрированный датчик температуры и влажности в компактном безвыводном корпусе для поверхностного монтажа. Объединяет ёмкостный MEMS-элемент влажности, температурный элемент и ASIC.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Измеряемые величины	Температура и относительная влажность
Элемент влажности	Ёмкостный MEMS
Корпус	Безвыводной SMD
Монтаж	Поверхностный, пайка оплавлением

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют отдельно по документации производителя.

Контакты

ЛИКЛАБ • mail@asairsensors.ru • +7 (812) 715-00-17

[Карточка АНТ40 на asairsensors.ru](#)

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.